


Geberit tipka za aktiviranje Sigma10, za start/stop ispiranje

**Namjena**

- Za aktiviranje ispiranja kod Geberit Sigma ugradbenih vodokotlića

Svojstva

- Čeono aktiviranje
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Tehnički podaci


Sila aktiviranja < 20 N

Opseg dobave

- Pričvrtni okvir
- 2 vijka za razmak
- Poluga za aktiviranje
- Start/stop poluga

Artikl

Br. art.	Boja/površina	Materijal
115.758.KH.5	sjajni krom/mat krom/sjajni krom	plastika
115.758.KJ.5	bijela/sjajni krom/bijela	plastika
115.758.KK.5	bijela/pozlaćena/bijela	plastika
115.758.KL.5	bijela/mat krom/mat krom	plastika
115.758.KM.5	crna/sjajni krom/crna	plastika
115.758.KN.5	mat krom/sjajni krom/mat krom	plastika
115.758.SN.5	inox četkani/polirani/četkani	inox

-  Boje i površine navedene su u tablici za naručivanje prema redosljedu tipka za aktiviranje/prsten/okidni mehanizam

Pribor

- Okvir za ubacivanje kocki u vodokotlić, za Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm
- Set za produljenje, za ugradbene vodokotliće Geberit Sigma, Geberit Omega i Geberit Kappa